

CLL	Левый линейный датчик загрязнен.	Очистите линейный датчик, указанный кодом ошибки.
CLr	Правый линейный датчик загрязнен.	Если ошибка не устраняется, выполните следующие действия.
CLt	Левый/правый линейный датчик загрязнен.	Отключите функцию проверки длины. Максимально раздвиньте направляющие банкнот. Просчитайте банкноты несколько раз для очистки, размещая их с той или другой стороны подающего кармана, согласно коду ошибки.
ASn	Подаются банкноты с чрезмерным углом.	1. Заберите последнюю банкноту из приемника и убедитесь, что она такая же, как и остальные. 2. Нажмите кнопку <b>START/C</b> . 3. Пересчитайте все банкноты, забранные из приемника.
CF	Подается подозрительная банкнота.	1. Удалите последнюю банкноту, которая была подсчитана из приемника. 3. Нажмите кнопку <b>START/C</b> для продолжения счета.
LP	Ультрафиолетовая лампа (UV) работает неправильно	1. Выключите сетевой выключатель. 2. Если ошибка не пропадает, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

# LAUREL

## Серия J700

### Счетчик банкнот

### Руководство пользователя