

Как задать количество банкнот.

Только для модели J-700 – при нажатии кнопки **PRESET** заданное количество банкнот изменяется в следующей последовательности: "Со" (режим подсчета) → P100 → P50 → P25 → P20 → P10 → P5.

Используйте кнопки **+** и **-** если требуется задать количество банкнот, отличающееся от фиксированных значений предварительной установки.

Для других моделей (кроме модели J-700) – нажимайте кнопку **PRESET** для переключения между режимом подсчета и режимом предварительной установки. Нажимайте кнопки 1-9 для установки любого нужного количества банкнот.

Нажмите кнопку **0** для изменения режима на режим подсчета.

4.2. Функции.


Функция добавления.





Функция добавления доступна как в режиме подсчета, так и в режиме предварительной установки. Всякий раз, когда устройство заканчивает подсчет, на индикаторе подсчета будет отображено текущее подсчитанное количество банкнот, а на индикаторе предварительной установки отображается накопленное количество.

Нажмите кнопку **ADD** для включения или отключения функции. Нажмите кнопку **START/C** продолжительностью 2 секунды для сброса накопленного количества.

Функция определения сдвоенности (слипания банкнот).

LEVEL – устройство различает сдвоенную подачу банкнот и уровень определения может быть выбран при помощи кнопки **LEVEL**, в зависимости от толщины банкнот. Кнопка осуществляет переключение между четырьмя различными уровнями в следующей

последовательности:  → OFF

	Автоматический уровень: сканируется первая банкнота, и автоматически устанавливается правильный уровень.
	Уровень 1: для подсчета светлых (тонких) банкнот.
	Уровень 2: для подсчета банкнот средних между уровнем 1 и уровнем 3.
	Уровень 3: для подсчета темных (толстых) банкнот.
OFF	Функцию можно отключить, когда считаются очень темные или очень толстые банкноты. Однако устройство в этом случае не сможет определить сдвоенную подачу банкнот.

Функция быстрого подсчета.

При помощи этой функции может быть выбрана скорость подсчета.


Только для модели J-710.



Удалите банкноты из подающего кармана и приемника и нажмите кнопку **START/C**. На дисплее будет показана действующая скорость подсчета (например, SP800). Скорость подсчета может быть изменена

нажатием кнопок 1, 2 или 3 (соответственно 800, 1000 и 1200 банкнот в минуту). На дисплее будет показываться соответствующая скорость.

Другие модели (кроме J-700 и J-710).

Скорость подсчета может быть изменена нажатием кнопки **1 - Speed** (скорость) после того, как предварительно нажата кнопка **FUNCTION**.

На дисплее скорость будет отображаться следующим образом: 

- 800 банкнот в минуту,  - 1250 банкнот в минуту,  - 1500 банкнот в минуту.

Функция автоматического запуска подсчета.

Автоматический запуск – подсчет начинается автоматически после загрузки банкнот в подающий карман.

Ручной запуск – подсчет начинается после нажатия кнопки **START/C**.

Только для моделей J-700 и J-710.

Автоматический или ручной запуск могут быть выбраны путем нажатия кнопки **AUTO**. Когда подсветка включена, автоматический запуск активизирован.





Другие модели (кроме J-700 и J-710).


Автоматический или ручной запуск могут быть выбраны путем нажатия кнопки **5 - AUTO** после того, как предварительно нажата кнопка **FUNCTION**. На дисплее отображается **A**, когда активизирован автоматический запуск.

Функция проверки ультрафиолетовыми лучами.


Подсчет останавливается, когда обнаруживается банкнота с другими ультрафиолетовыми отражательными свойствами. Когда эта функция активизирована, точка над маркировкой **UV** подсвечивается.


Уровень проверки может быть выбран при помощи кнопки **6 - UV** после того, как предварительно нажата кнопка **FUNCTION**. Кнопка **6 - UV** осуществляет переключение между четырьмя различными уровнями в следующей последовательности:

 →  →  → OFF. При этом  обозначает уровень


проверки с наивысшей чувствительностью,  - уровень проверки с меньшей чувствительностью.


Функция проверки длины банкноты.

Подсчет останавливается, когда обнаруживается банкнота с отличной от других длиной. Когда эта функция активизирована, точка над маркировкой длины () подсвечивается.

Функция включается или отключается нажатием кнопки **7 - ** после того, как предварительно нажата кнопка **FUNCTION**.

Функция проверки ширины банкноты.

Подсчет останавливается, когда обнаруживается банкнота с отличной от других шириной. Когда эта функция активизирована, точка над маркировкой ширины () подсвечивается.

Функция включается или отключается нажатием кнопки **8 - ** после того, как предварительно нажата кнопка **FUNCTION**.